

Propisovací pero s barevnou digitální kamerou a odposlechem

Špionážní propisovací pero se zabudovanou barevnou kamerou, mikrofonom, integrovanou dobíjecí baterií a interní pamětí o velikosti 2GB/4GB. Nahrávání se spouští tlačítkem na horní straně propisovací tužky. Druhým stiskem nahrávání ukončíte. Jednotlivá videa se ukládají na interní paměť. Jako název souboru se použije datum a čas, kdy započalo nahrávání. Nabíjení je možné provádět buď z USB portu PC, nebo z dodávané USB nabíječky. Při připojení k PC lze zařízení využívat i jako klasický USB disk pro přenos dat. Propisovací tužka je plně funkční a lze snít i psát.

Obsah balení:

1. Propisovací pero s kamerou a pamětí 2GB/4GB
2. USB nabíječka
3. USB kabel
4. Návod

Návod na obsluhu propisovacího pera s video-záznamníkem

1) Jako první krok pero musíte nabít. Je doporučeno použít přiloženou nabíječku, ale pero je možné nabíjet z USB portu počítače. To, že se pero nabíjí, indikuje blikající oranžová LED dioda ze zadní strany pera. Po ukončení nabíjení baterie, přestane oranžová kontrolka blikat a bude jen oranžově svítit.

2) Po vyjmutí pera z nabíječky (nebo USB portu v PC) je ve vypnutém stavu. Při stisknutí záznamové tlačítka se LED dioda rozsvítí oranžově a přibližně za pět vteřin začne svítit modře. Znamená to, že právě začalo nahrávat video. Musíte opět stisknout tlačítko záznamu a tak se LED dioda přepne zpět na barvu oranžovou do režimu „standby“.

3) Režim „standby“ je pohotovostní. Znamená to, že LED kontrolka svítí oranžovou barvou. Když v tomto režimu stisknete záznamové tlačítko, tak se LED dioda rozsvítí modře a začne se video nahrávat do interní paměti. Dalším stisknutím záznamového tlačítka ji opět uvedete do režimu „standby“.

4) Chcete-li kameru vypnout úplně, musíte přibližně 3 vteřiny podržet záznamové tlačítko a tím zhasne oranžová LED dioda. Pero je vypnuté a nesvítí žádná kontrolka.

5) Pro prohlížení zaznamenaného videa musíte mít nainstalován přehrávač Km player, nebo program jiný multimedialní přehrávač avi formátů s patřičným kodekem.

6) V případě, že chcete zaznamenané video z USB disku odstranit. Musíte nejdříve video smazat a pak použít „bezpečně odebrat hardware“ jinak videa zůstanou na USB disku.

7) Jestliže budete chtít USB disk naformátovat. Formátujte jej na systém souborů FAT32.

8) Když se vám přístroj zasekne. Stiskněte "RESET" a pak znovu nahrávací tlačítko a přístroj by měl začít opět pracovat ve své funkci.

9) Dojde-li k vybití baterie během záznamu, nahrávané video se automaticky uloží.

10) Natavení času se provádí pomocí souboru time.txt v kterém je na jediném řádku napsán datum a čas ve formátu „2010-05-19 12:29:31“. Za tímto textem nesmí být mezery ani další znaky ani nový řádek. Je možné využít generující program, který je ke stažení na www.gme.cz u tohoto produktu v záložce dokumentace. Návod je přiložen s programem.

Technické údaje:

Kompatibilita s Windows ME/2000/XP/MAS OS/LINUX (bez nutnosti ovladačů pod Windows XP a Vista)

Připojení k rozhraní USB 2.0

Nahrávání videa v AVI video formátu (640*480 px)

Vnitřní paměť 2GB/4GB (formátovat na FAT32)

Integrovaná dobíjecí baterie Li-ion: 180mAh (Při max .nabití max. výdrž 1-2 hodiny)

Rozměry: 150mm x 15mm x 15mm

Váha:30 G